




Istruzioni per il montaggio di **G-Desk**

banco reception leggero in polionda

**1**

1) G-Desk è ricavato da un unico foglio di materiale plastico alveolare da 5 mm. Distendete i pezzi su un piano **con la stampa verso l'alto**.

2) Liberare dalle parti superflue i fori d'incastro.

**2**


3) Inserire un'estremità ad incastro del pezzo B nella feritoia apposita del pezzo A, lasciando all'esterno la faccia stampata.

4) Forzando il pezzo A (per ottenere la curvatura) agganciare la seconda estremità del pezzo B nella feritoia opposta.

5) Piegare i lati del pezzo A verso l'interno lungo il mezzo taglio*.

**3**

Lato stampato



Lato stampato

**4**

Attenzione

*Forzando la piegatura in modo opposto al mezzo taglio si rischia la rottura della linea-cardine.

Gescom S.p.A.

Capitale sociale € 590.200,00 Interamente Versato
Strada Cassia Nord Km 86.200
01100 Viterbo
Tel. +39 0761 25 91 Fax +39 0761 259216

0761-2591
CALL CENTER
www.gescom.it

