


## Istruzioni per il montaggio del

# ToteMix

Totem in polionda





1) Totemix è ricavato da un foglio di polionda unico. Aprire l'imballo e distendere il Totemix su un unico piano.


2) Eliminare le parti superflue dai fori degli incastri.

3) Cominciare a piegare il primo fianco con il mezzo taglio all'esterno\*

4) Proseguire piegando il secondo fianco




\*Forzando la piegatura in modo opposto al mezzo taglio si rischia la rottura della linea-cardine.



Mezzo taglio


### Gescom S.p.A.

Capitale sociale € 590.200,00 Interamente Versato  
Strada Cassia Nord Km 86.200  
01100 Viterbo  
Tel. +39 0761 25 91 Fax +39 0761 259216



5) Forzare i primi incastri nei fori apposti fino in fondo


6) Bloccare il primo incastro utilizzando una delle chiavette di bloccaggio come illustrato.




7) Girare il totem "in piedi" e proseguire nell'incastro delle linguette dall'esterno all'interno.

7

8) Ripetere le operazioni di chiusura per l'altro lato



9) Posizionare eventuali tasche negli incastri apposti



## Gescom S.p.A.

Capitale sociale € 590.200,00 Interamente Versato  
Strada Cassia Nord Km 86.200  
01100 Viterbo  
Tel. +39 0761 25 91 Fax +39 0761 259216